

**externe Antenne
für RFID Schloss
external antenna
for RFID lock**



1. Deckel öffnen
 2. Interne Antenne abschrauben
 3. Interne Antenne abstecken
 3. Externe Antenne anstecken
 4. Variante1: Fenster herausnehmen
Antennenkabel seitlich führen
 5. Variante2: Antennenkabel durch
Öffnung im Deckel führen
 6. Transponder testen
1. open the cover
 2. unscrew Internal antenna
 3. disconnect internal antenna
 3. connect external antenna
 4. Variante1: Take out window
antenna cable trough the
window on lock side
 5. Variante2: antenna cable
trough the hole in the cover
 6. test transponder

**externe Antenne
für RFID Schloss
external antenna
for RFID lock**



1. Deckel öffnen
 2. Interne Antenne abschrauben
 3. Interne Antenne abstecken
 3. Externe Antenne anstecken
 4. Variante1: Fenster herausnehmen
Antennenkabel seitlich führen
 5. Variante2: Antennenkabel durch
Öffnung im Deckel führen
 6. Transponder testen
1. open the cover
 2. unscrew Internal antenna
 3. disconnect internal antenna
 3. connect external antenna
 4. Variante1: Take out window
antenna cable trough the
window on lock side
 5. Variante2: antenna cable
trough the hole in the cover
 6. test transponder

**externe Antenne
für RFID Schloss
external antenna
for RFID lock**



1. Deckel öffnen
 2. Interne Antenne abschrauben
 3. Interne Antenne abstecken
 3. Externe Antenne anstecken
 4. Variante1: Fenster herausnehmen
Antennenkabel seitlich führen
 5. Variante2: Antennenkabel durch
Öffnung im Deckel führen
 6. Transponder testen
1. open the cover
 2. unscrew Internal antenna
 3. disconnect internal antenna
 3. connect external antenna
 4. Variante1: Take out window
antenna cable trough the
window on lock side
 5. Variante2: antenna cable
trough the hole in the cover
 6. test transponder



