

Montageanleitung / Assembly / Montage Montaggio / Instrucciones de montaje / Montaż

- D** **Öffnungswinkel 165°-120°**
Öffnungswinkel 165° – mit der Einstellschraube M5x14 mm ist der Öffnungswinkel stufenlos bis 120° einstellbar.
- GB** **Opening angle 165°-120°**
Opening angle 165° – stepless adjustment of the opening angle up to 120° via the adjustment screw M5x14 mm.
- F** **Angle d'ouverture 165°-120°**
Angle d'ouverture 165° – grâce à la vis de réglage M5x14 mm l'angle d'ouverture est réglable de maxi 120° en continu.
- I** **Angolo di apertura 165°-120°**
Angolo di apertura 165° – la vite di registro M5x14 mm consente la regolazione progressiva dell'angolo di apertura fino a 120°.
- E** **Angulo de apertura 165°-120°**
Angulo de apertura 165°. Con el tornillo de ajuste M5x14 mm, el ángulo de apertura es regulable en continuo hasta 120°.
- PL** **Kąt otwarcia 165° - 120°**
Kąt otwarcia 165° - można go regulować bezstopniowo do 120° przy pomocy śruby regulacyjnej M5 x 14 mm.

